



Metallpads für Magnet-Thermomatten

Metallpads dienen als Haftgründe für Magnet-Thermomatten. Sie werden dort aufgeklebt, wo die Fahrzeugkarosserie durch Innenraum-Verkleidungen verdeckt ist. Für die Befestigung der Metallpads sind keine dauerhaften Veränderungen nötig. Es müssen weder Löcher gebohrt noch Verkleidungen demontiert werden.

Vorbereitung

Befestigungskit auf Vollständigkeit prüfen: Metallpads, Farbstreifen und Markierungspunkte, 3M™-Reinigungstücher

Metallpads farblich an Innenraum anpassen (optional): Oberfläche der Metallpads mit Reinigungstuch entfetten. Ein Glas mit Wasser füllen und einen Tropfen Spülmittel beimischen. Farbstreifen abziehen, im Wasser befeuchten und auf Metallpad kleben. Der Wasserfilm ermöglicht es, den Farbstreifen exakt auszurichten. **Achtung:** Das VHB™-Klebeband auf der Unterseite des Metallpads trocken halten, da sonst die Schutzfolie aufweicht! Farbstreifen auf Metallpad bei Zimmertemperatur 6 Stunden trocknen lassen.



Montage in nur drei Schritten



1. Magnet-Thermomatte passgenau ansetzen (der Abschluss des Einfassbandes befindet sich immer unten). Positionen der Magnete mit Markierungspunkten kennzeichnen.

Optional: Metallpads farblich anpassen (Seite 1).



2. Markierte Klebeflächen mit 3M™-Tuch gründlich reinigen und gut ablüften lassen. Als Klebeflächen für Metallpads eignen sich Kunststoff- oder nichtmagnetische Metallflächen (z. B. Aluminium) sowie Fensterglas. Nicht geeignet sind textile oder gummierte Flächen (z.B. Fensterdichtung).



3. Schutzfolie von Metallpad entfernen und an markierter, gereinigter Stelle aufkleben. 10 Sekunden kräftig andrücken, um Klebstoff zu aktivieren.



Metallpads erreichen ihre volle Klebkraft nach 72 Stunden (bei Zimmertemperatur). Vorher dürfen sie nicht belastet werden.

Achtung!

- Klebeflächen für Metallpads müssen eben, unbeschädigt, sauber, trocken und frei von Staub, Fetten und Lösungsmitteln sein.
- Metallpads nicht auf Tönungsfolie oder Heizdrähte kleben! Beide können beim Entfernen der Metallpads beschädigt werden.
- Reinigungstuch nach dem Auspacken rasch verwenden, da es schnell austrocknet.

Eine Montageanleitung und ein Sicherheitsdatenblatt von 3M™ sowie Hinweise zur Demontage der Metallpads unter: [projekt-camper/tutorial](https://projekt-camper.de/tutorial)